

## 博洛弗（Brofer）中央新风自动旁通功能说明

博洛弗中央新风所有机型都具有自动旁通功能，可以实现免费取冷：夏季凉爽的夜晚进出新风机组的空气不经过热交换器，免费取冷，减少室内空调电耗，节约能量，为国际领先技术。

自动旁通运行条件如下：

1. 当室温  $> 23^{\circ}\text{C}$ ，新风温度比室温低  $3^{\circ}\text{C}$ ，旁通阀开启。



2. 当新风温度  $< 15^{\circ}\text{C}$  或室温  $< 20^{\circ}\text{C}$  时，旁通阀保持关闭。

